

1. 준비물

목적 : 무선충전기와 컴퓨터를 통신선으로 연결하여 --> 모니터링 및 통신 작동상태 확인용

1) "USB to 485 시리얼 컨버터" --> 구매품 예시 / 다음장

2) "USB to 485 시리얼 컨버터" driver 프로그램 설치

3) "DSUB 수 9핀 to 터미널 변환기" --> 구매품 예시 / 다음장

4) 위 1)번부품과 3)번 부품 상호 연결 전선 약간..

5) 'WPT 모니터링 PC용 GUI 프로그램' 설치 (타보스 홈페이지에서 다운로드)





2. 무선충전기 D_SUB 9핀 핀맵

무선충전기와 송전제어기 (TX) 및 수전제어기 (RX) 각각에 대해 아래 핀맵 적용

RS485 PIN MAP				
핀번호	이름	설명		
7	DATA+	RS-485 POSTIVE		
3	DATA-	RS-485 NEGATIVE		
4,5	GND	GROUND		
RS-232 PIN MAP				
2	RX	RS-232 RECIVER		
3	ТХ	RS-232 TRANMITTER		
4,5	GND	GROUND		
CAN				
6	CANH	CAN HIGH		
9	CANL	CAN LOW		
4,5	GND	GROUND		











3. 준비물 (케이블) 상세

◇ 오픈마켓내 상품 검색어 : "USB to 485 터미널"



☆ 이비스토어 ⊙	
NEXT U to RS422 RS485 시리얼컨 리얼 컨버너 RS422 RS485 5핀터미'	버터 U 시 널
70,670 원	\bigcirc \ll
ඩා 10/7(금) 출발예정 - 대택배 ④	
택배 - 주문시 결제 (3,000원)	\sim
스마일카드 최대 2% 캐시 적립	\sim
T 카드무이자 T 카드추가혜택	\sim
인증정보	\sim



◇ 오픈마켓내 상품 검색어 : "DSUB Male to 터미널" 또는 "DSUB 수 9핀 to 터미널"

 $\heartsuit \ll$



시스템베이스 🗠 PC114 💿

CM CS-99Male/DSUB 9핀 to 터미널블럭 9핀 컨버터

9,300원

CD 내일 출발예정 - CJ택배 ⑦	
배 - 주문시 결제 (3,000원)	\sim
마일카드 최대 2% 캐시 적립	\sim
카드무이자 🕞 카드추가혜택	\sim
산지 : 상세설명 참조	



➡ 카드무이자 ➡ 카드추가혜택

V



4. 컴퓨터 GUI 화면 설명

